

Vorgehen zur Inbetriebnahme der Klebepistole LE-HYKP01

1	Überwurfmutter aufstecken	
2	Reduzierdüse des Mischrohrs am größten Durchmesser abtrennen	
3	Applikationsdüse mit leichter Drehung fest auf das Mischrohr aufstecken	
4	Wärmeleitpaste öffnen und Mischrohr mit Überwurfmutter aufschrauben	
5	Halterahmen über die Klebekartusche schieben	
6	Verriegelung der Klebepistole öffnen	
7	Zahnstangenvorschub vollständig nach hinten ziehen	

<p>8</p>	<p>Klebekartusche einlegen. Darauf achten, dass der Haltebund der Kartusche in die Halterung eingeschoben wird</p>	
<p>9</p>	<p>Halterahmen ganz nach unten schieben bis die Rastnasen hörbar einrasten</p>	
<p>10</p>	<p>Zahnstangenvorschub vollständig nach vorne schieben. Darauf achten, dass die Presstempel leichtgängig in die Kartusche gleiten</p>	
<p>11</p>	<p>Verriegelung der Klebepistole schließen</p>	
<p>12</p>	<p>Markierungen an den Einstellrädern überprüfen: Speed = Geschwindigkeit auf Markierung zwischen ersten und zweiten Punkt von links (Markierungsstrich) einstellen Dose = Dosierung auf kleinsten Punkt (Markierung) einstellen</p>	
<p>Achtung!: Eine falsch eingestellte Klebepistole kann zur Beschädigung der Klebekartusche führen</p>		
<p>13</p>	<p>Maschine ist einsatzbereit für Klebevorgang</p>	